

www.ropam.eu



ROPAM ELEKTRONIK s.c.  
os. 1000-lecia 6A/1  
32-400 Myślenice PL  
NIP: 681-188-55-44

t/f: 012-272-39-71  
t: 012- 379-34-47  
biuro@ropam.com.pl  
www.ropam.com.pl

## NOTA APLIKACYJNA

<b>TYTUŁ:</b>	Powiadomianie SMS z wejścia Info tylko gdy strefa czuwa
<b>URZĄDZENIA:</b>	OptimaGSM lub OptimaGSM-PS
<b>WERSJA</b>	1.0PJ
<b>DATA</b>	27.04.2016

- Aplikacja umożliwia powiadomienie SMS dla wejścia typu Info tylko gdy strefa czuwa:

**Strefa**

**Wejście**

**Treść powiadomienia**

**Który numer z listy**

**Należy dodać dla każdego wejścia**

OptimaGSMManager v1.8

Plik Centrala Język Pomoc

TCP/IP Ropam Bridge COM1

Logika

Kreator logiki

1. wejście 1

Lp	Komentarz	A1	Funkcja	A2	Logika
1	wejście 1	i	↓	---	i
2	wejście 2	as1	==	1	---

Jeżeli spełniony warunek

Lp	Wynik do	Funkcja	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
1	---	SMS	Naruszenie wejście 1 \$1	---	---	---	---	---	---	---

To wykonaj

Lp	Wynik do	Funkcja	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

W przeciwnym razie wykonaj:

Lp	Wynik do	Funkcja	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ustawienia karty SIM

Strefy,numery

Moduły,panele TPR

Wejścia

Wyjścia

Timery

Komunikacja,testy,liczniki

Opcje systemowe

Wejście analogowe

Temperatura

Termostaty pokojowe

LogicProcessor

Pamięć zdarzeń

Podgląd Online

Wersja Sprzet : Program: ID płyty