

# RopamDroid



Służy do obsługi urządzeń:

- OptimaGSM,
  - NeoGSM,
  - NEO (od v2.0),
  - BasicGSM (od v1.4), BasicGSM 2
  - MultiGSM (od v1.5), MultiGSM 2
- Połączenie jest realizowane poprzez SMS-y.



## Funkcjonalność aplikacji:

- sterowanie czuwaniem systemu: OptimaGSM, NeoGSM, NEO,
- status systemu i awarie,
- podgląd i blokowanie wejść,
- grupowe sterowanie wyjściami,
- pogląd temperatur i zmiana progów dla funkcji TermostatGSM,
- podgląd wartości wejścia analogowego AI i zmiana zadanych progów,
- przejrzysty interfejs graficzny i belka statusowa analogicznie jak do panelach dotykowych,
- aplikacja i usługa filtrująca wiadomości od numeru telefonu systemu,
- dwukierunkowa komunikacja poprzez systemowe wiadomości SMS,
- jednorazowa konfiguracja aplikacji,
- zabezpieczenie (autoryzacja) aplikacji hasłem dostępu,
- ograniczenie kosztów sterowania poprzez SMS-y dzięki konsolidacji informacji wmpojedynczych wiadomościach.



## Wersje:

RopamDroid - obsługa jednego obiektu  
RopamDroidPro - wersja wieloobiektowa

