Instrukcja aktualizacji urządzeń systemu Ari



Ropam Elektronik

Tel. +48 12 272 39 71 **Faks** +48 12 379 34 10 Polanka 301 32-400 Myślenice, Polska www.ropam.com.pl biuro@ropam.com.pl Wersja dokumentu : 2.0 2020-10-08

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.

Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.

Nie wolno włączać zasilania urządzenia bez podłączonej anteny zewnętrznej (uruchomienie urządzenia bez podłączonej anteny grozi uszkodzeniem układów nadawczych telefonu i utratą gwarancji!).

Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw. Należy chronić elektronikę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania. Urządzenie jest źródłem fal elektromagnetycznych, dlatego w specyficznych konfiguracjach może zakłócać inne urządzenia radiowe).

Firma Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sieci GSM i skutków ewentualnych problemów technicznych.

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Zasilacz centrali współpracuje z akumulatorem 12V DC ołowiowo-kwasowym suchym (SLA, VRL). Po okresie eksploatacji nie należy go wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

(Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).



Spis treści

Wprowadzenie 1
Zastosowanie1
Wymagania ogólne i opis programu 2
Opis okna programu2
Aktualizacja APm - Ari
Uwagi końcowe
Aktualizacja urządzeń końcowych6
Procedura aktualizacji urządzeń końcowych7
Procedura aktualizacji dla urządzeń z oprogramowaniem sv 1.3 i starszych 11
Wprowadzenie w tryb aktualizacji urządzeń PIR-Ari, MGD-Ari, FS-Ari oraz IO-Ari:
Wprowadzenie w tryb aktualizacji urządzeń IO-230-Ari, SROL-Ari, RHT-MINI-Ari:
Wprowadzenie w tryb aktualizacji pilotów TX-4:12
Wyjście z trybu aktualizacji
Umiejscowienie zworek "RESET" lub przycisków "R"14
Informacje

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór produktów i rozwiązań firmy Ropam Elektronik. Mamy nadzieję, że nasze urządzenia sprostają Państwa wymaganiom i będą służył niezawodnie przez długie lata. Firma Ropam Elektronik ciągle unowocześnia swoje produkty i rozwiązania. Dzięki funkcji aktualizacji produkty mogą być wzbogacane o nowe funkcje i nadążać za wymaganiami stawianymi nowoczesnym systemom ochrony mienia i automatyki domowej. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.ropam.com.pl w celu uzyskania informacji o aktualnych wersjach. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zastosowanie

Niniejsza instrukcja zawiera opis aktualizacji urządzeń należących do bezprzewodowego systemu Ari. Wszystkie urządzenia tworzące system mogą zostać zaktualizowane. Aktualizacja pozwala na wprowadzenie nowych funkcjonalności, poprawę wydajności działania oraz naprawę ewentualnych błędów.

Instrukcja dotyczy następujących urządzeń:

- APm-Ari punkt dostępowy systemu bezprzewodowego
- PIR-Ari czujnik ruchu
- **MGD-Ari** kontaktron
- FS-Ari czujnik zalania
- SROL-Ari sterownik rolet
- IO-Ari-230V dwukanałowy moduł wejścia wyjścia zasilany z sieci 230VAC
- IO-Ari moduł wejścia wyjścia zasilany z baterii lub zasilaczem 12VDC
- TX4-Ari czterokanałowy pilot z dwustronną komunikacją
- RHT-MINI-Ari czujnik temperatury i wilgotności

Wymagania ogólne i opis programu

Do przeprowadzenia aktualizacji niezbędne są:

- Komputer z systemem Windows 10 lub 11 (współpraca ze starszymi wersjami systemu Windows nie była testowana i nie gwarantuje się poprawnego działania). Program aktualizacyjny nie współpracuje z systemami operacyjnymi innymi niż wyżej opisane.
- Program AriUpdater w wersji nie niższej niż v2.0.Program dostępny jest na stronie ropam.com.pl
- Kabel USB-MGSM wraz ze sterownikami. Kabel znajduje się w ofercie Ropam zaś sterowniki do kabla są dostępne na stronie ropam.com.pl. Instalację sterowników należy przeprowadzić jako administrator.
- Do aktualizacji urządzeń innych niż APm Ari wymagany jest APm Ari w wersji oprogramowania nie niższej niż v1.4.
- Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych w stosunkowo krótkim czasie, urządzenia bezprzewodowe w czasie aktualizacji powinny posiadać sygnał RSSI wyższy niż około -85 dBm w przypadku gorszych wartości istnieje niebezpieczeństwo przerwania aktualizacji

Aktualizacja urządzeń innych niż Apm – Ari składa się z dwóch etapów najpierw dane zawarte w pliku są ładowane do Apm – Ari po czym następuje wyszukiwanie urządzeń bezprzewodowych gotowych do aktualizacji i przesyłanie danych do kolejnych kompatybilnych urządzeń. Każde z urządzeń końcowych jest aktualizowane osobno. Czas aktualizacji pojedynczego urządzenia wynosi około 5 minut.

<u>Opis okna programu</u>

Okno główne programu składa się z następujących elementów.



Aktualizacja APm - Ari

W celu zaktualizowania APm - Ari należy:

- Wprowadzić APm w tryb aktualizacji:
 - Odłączyć zasilanie.
 - Założyć zworkę na piny "PR".
 - Włączyć zasilanie. APm sygnalizuje tryb aktualizacji migając na przemian dwiema parami diod LED.
- Połączyć APm z komputerem za pomocą kabla USB-MGSM.



- Uruchomić pogram AriUpdater.
- W programie wybrać z rozwijanej listy port COM na którym jest w komputerze zainstalowany kabel USB-MGSM.
- Przy pomocy przycisku "Wybierz plik z firmware" wybrać plik zawierający aktualizację.

!UWAGA! Zawsze należy najpierw podłączać kabel USB-MGSM a dopiero potem uruchamiać program ARiUpdater.

 W oknie logów powinna pojawić się informacja o wybranym pliku zawierająca między innymi wersje oprogramowania zawartą w nim, urządzenie, do którego plik jest przeznaczony oraz jego rozmiar (każdy z bloków ma 64 bajty).

	Wybrano plik:	~
Wybierz plik z firmware	C:/Ari aktualizacje/APMAriv15.bin	
	Rodzaj urządzenia: APm-Ari	
Wybierz port COM	Wersja oprogramowania:1.5.0	
COM3 ~		
		\lor
Aktualizuj		

 Aby rozpocząć aktualizację należy nacisnąć "Aktualizuj" oraz "OK" w wyświetlonym oknie informacyjnym.

Wybierz plik z firmware Wybierz port COM COM4	Nybrano plik: C:/Ari aktualizacje/AP Rozmiar pliku: 3124 bl Rodzaj urządzenia: APm Wersja oprogramowania: Start aktualizacji	C Infor	macja Aby rozpocząć aktualizacje wcisnij "OK". W czasie aktualizacji nie wyłączaj zasilani połączenia z APm.	× a i nie rozłączaj
Aktualizuj				ОК

 Następuje wysłanie danych do APm. Postęp można śledzić w oknie logów oraz na pasku postępu.

Wybierz plik z firmware	Wersja oprogramowania:1.5.0 Start aktualizacji	^
Wybierz port COM	Ctwieram plik: C:/Ari aktualizacje/APMArivl5.bin Wysyłanie nagłówka. Przesyłanie danych. Przesłano danych do APm: 600	
Aktualizuj	21.73%	

Po poprawnym zakończeniu przesyłania wyświetla się komunikat oraz informacja w logach.

	Przesłano danych do APm: 3028		^.	
Wybierz plik z firmware	Przesłano danych do APm: 3124 Czekaj. Zakończono przesyłanie plików do Z	A Pm.		
Wybierz port COM COM4 ~	Czekaj. Aktualizacja zakończona sukcesem! KONIEC.	Informacja		×
Aktualizuj	100%	Aktualizacja	zakończor	ıa.
			ОК	

 Na zakończenie należy rozłączyć kabel USB-MGSM, zdjąć zworkę i zresetować zasilanie APm. Po ponownym uruchomieniu modułu jest on gotowy użycia.

Uwagi końcowe.

 W przypadku błędu przesyłania danych aktualizacja zostanie przerwana oraz zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. W takim wypadku należy ją powtórzyć.

Ari Updater v2.0	_	\times
	C !UWAGA! X	
	Błąd połączenia, aktualizacja przerwana!	
	ОК	
	Otwieram plik:	^
Wybierz plik z firmware	C:/Ari aktualizacje/APMAriv15.bin	
	Wysyfanie nagfowka. Przesyłanie danych.	
Wybierz port COM		
COM4 ×	Błąd, nie nawiązano połączenia z APN lub utrata	100
Com	transmisji danych!	~
Aktualizuj	5.25%	

 Czasami szczególnie w przypadku aktualizacji ze starszych wersji proces może zakończyć się w niejednoznaczny sposób. W takim wypadku należy postępować zgodnie z informacją wyświetlaną w logach, to jest zdjąć zworkę, zresetować moduł APm i ponownie odszukać go na magistrali systemowej za pomocą programu konfiguracyjnego (przycisk z lupą). Po odnalezieniu sprawdzić aktualną wersje oprogramowania wyświetlaną w oknie dialogowym. Jeżeli wersja pozostanie niezmieniona należy powtórzyć proces.



Aktualizacja urządzeń końcowych

Proces aktualizacji urządzeń końcowych co do zasady przebiega identycznie niezależnie od wersji oprogramowania aktualnie znajdującego się w danych urządzeniach. Natomiast w zależności od wersji tego oprogramowania inaczej wygląda wprowadzenie urządzeń w tryb aktualizacji. I tak:

- Dla wersji sv1.4 i wyższych wprowadzenie w tryb aktualizacji odbywa się zdalnie na polecenie przesyłane przez APm. W tryb aktualizacji są wprowadzane wszystkie urządzenia przypisane do APm i będące w jego zasięgu. W razie potrzeby urządzenia można wprowadzić w tryb aktualizacji ręcznie. Wyjątkiem są piloty TX-4 które muszą być wprowadzone w tryb programowanie ręcznie niezależnie od wersji oprogramowania.
- Dla wersji v1.2 i v1.3, urządzenia należy wprowadzić w tryb aktualizacji ręcznie, przy czym można od razy wprowadzić w tryb aktualizacji wszystkie urządzenia do niej przeznaczone.
- Dla wersji oprogramowania v1.0 i v1.1 urządzenia należy wprowadzić w tryb aktualizacji ręcznie oraz każde urządzenie musi być aktualizowane osobno. Oznacza to, że po wprowadzeniu jednego urządzenia w tryb aktualizacji należy ją dla niego wykonać i dopiero po jej zakończeniu można wprowadzić w tryb aktualizacji kolejne urządzenie.

Aktualizacja urządzeń końcowych

Aktualną wersję oprogramowania w urządzeniach końcowych można sprawdzić w oknie APm – Ari programu konfiguracyjnego centrali przez kliknięcie prawym przyciskiem na tabeli urządzeń i wybranie menu kontekstowego "Odczytaj S/N i wersje urządzeń". W tabeli można odczytać również parametr S/N który jest adresem urządzenia, po którym jest ono identyfikowane przez APm.

	Wejście centrali	Wyjście centrali	Тур	S/N	Sv	Hv	Slevel	RSSI[db
1	Wejscie 25	Wyjscie 17	Moduł VO Bat IO-ari	23D54552	1,50	1,00	Doskonał	-39
2	Wejscie 26		Czujka ruchu PIR-a	23D54146	1,40	1,00	Doskonał	-52
3	Wejscie 27		Czujka ruchu PIR-a	23D54102	1,40	1,00	Doskonał	-49
4								
5								
6				Dodaj urząd	zenie			1
7			L	Usuń urządz	enie			
8			L L	Jsuń wszyst	kie urz	ądzeni		
9				Odczytaj S/I	N i wers	ije urzą	dzeń	
10			F	Przesuń urzą	dzenie	w gór	ę listy	
10			F	Przesuń urzą	dzenie	w dół	listy	
11			F	Restart urzą	dzenia			- 1
12				Odczyt back	upu us	tawień	i z APN	
13			2	Zapis backu	pu usta	wień o	do APN	
14								

Czujki, moduły I/O Sterownik rolet SROL-W Czujki temperatury/wilgotności Piloty

Poniżej znajduje się opis procedury dla aktualizacji urządzeń z wersji 1.4 i nowszych. Jak wspomniano wyżej proces aktualizacji z niższych wersji różni się głownie sposobem wprowadzenia urządzeń w tryb aktualizacji. Ręczny sposób wymuszenia tego trybu został podany na końcu rozdziału.

!UWAGA! należy zadbać o to, aby poziom RSSI dla aktualizowanych urządzeń był możliwie jak najwyższy. Nie zaleca się prób aktualizacji urządzeń o RSSI niższym niż około -85dBm!

Procedura aktualizacji urządzeń końcowych

W celu zaktualizowania urządzeń końcowych należy:

- W APm Ari przy podłączonym zasilaniu założyć zworkę na piny "PR". W kolejnych interwałach komunikacji APm będzie wysyłał instrukcje przejścia w tryb aktualizacji przez urządzenia końcowe. Proces trwa około 6 minut.
- W międzyczasie podłączyć APM do komputera serwisowego za pomocą kabla USB-MGSM.
- Uruchomić Program ARIUpdater i wybrać odpowiedni port COM.

!UWAGA! Zawsze należy najpierw podłączać kabel USB-MGSM a dopiero potem uruchamiać program ARiUpdater.

Str. 08

- Analogicznie jak w przypadku aktualizacji samego APM-a za pomocą przycisku "Wybierz plik z firmware" wybrać plik z aktualizacją wybranych urządzeń.
- Urządzenia po odebraniu instrukcji z APm zaczną przełączać się w tryb aktualizacji. Jest to sygnalizowane przez naprzemienne miganie na nich diod czerwonej i niebieskiej.
- Po około 6 minutach od założenia zworki APm sam przechodzi w tryb aktualizacji co jest sygnalizowane naprzemiennym miganiem diod parami pomarańczowa z czerwoną oraz zielona z niebieską.
- Kliknąć w przycisk "Aktualizuj" a następnie w "OK" w wyskakującym oknie informacyjnym.
- Rozpocznie się proces przesyłania danych do APm analogiczny jak w przypadku aktualizacji samego APm-a.



 Po przesłaniu danych APm rozpoczyna wyszukiwanie urządzeń Ari będących w trybie aktualizacji.

	Przesłano danych do APm: 1739	^
Wybierz plik z firmware	Przesłano danych do APm: 2344	
Trybleic plik 2 minute	Przesłano danych do APm: 2783	
	Czekaj.	
Wybierz port COM	Zkończono przesyłanie danych do APm.	
COM4 ~	Czekaj! Trwa skanowanie urządzeń Ari.	
	oberaj. Iiwa branowanie aibiquben All.	
Alaticalizati	1009/	· ·
Aktualizuj	100%	

Str. 09

Aktualizacja urządzeń końcowych

Po zakończeniu wyszukiwania APm ustala czy wśród znalezionych urządzeń są takie do których jest przeznaczona załadowana aktualizacja, jeżeli znajdzie je automatycznie rozpoczyna ich kolejną aktualizację. Jednocześnie po zakończeniu skanowania w oknie logów zostaje wyświetlona informacja o wszystkich odnalezionych urządzeniach wraz ich podstawowymi parametrami. Listę można zobaczyć przez przewinięcie okna logów do góry za pomocą paska scrollbar.

Wybierz plik z firmware Wybierz port COM COM4	Czekaj. Rozpoczęto aktualizację urządzenia o adresie: 23D54146 Przesłano danych: 311 Rozmiar danych: 1138 Potwierdzono odbiór danych.	^
Aktualizuj	5.59%	
Wybierz plik z firmw	are Odnaleziono 3 urządzenia Ari: Urządzenie nr: 1 Nazwa: PIR-Ari	^
Wybierz port CON	Napiecie zasilania: 3.6[V] S/N (adres) urządzenia: 23D54146 RSSI: -52[dBm] SV: 1.4.2	~

- Aktualizacja każdego urządzenia z przyczyn technicznych składa się z dwóch części. W oknie logów co pewien czas jest wypisywana informacja o postępie przesłania bieżącej części do urządzenia. Poziom zapełnienia paska postępu oznacza zaawansowanie całości aktualizacji w odniesieniu do wszystkich odnalezionych urządzeń kompatybilnych z załadowaną aktualizacją.
- Po zakończeniu przesyłania pierwszej części następuje restart aktualizowanego urządzenia, po czym APm przesyła drugą część.



- Po przesłaniu drugiej części automatycznie rozpoczyna się aktualizacja kolejnego urządzenia, proces powtarza się aż do ostatniego odnalezionego modułu.
- Po zakończeniu całego procesu w oknie logów zostanie wyświetlone krótkie podsumowanie. Jeżeli wszystkie urządzenia zostały zaktualizowane poprawnie zostanie też wyświetlone wyskakujące okno z informacją o sukcesie, w przeciwnym wypadku wyskakujące okno poinformuje o błędach aktualizacji. W podsumowaniu moduły, które nie zaktualizowały się poprawnie zostaną odpowiednio opisane.



Po zakończonej aktualizacji należy zdjąć zworkę z APm-Ari i zresetować jego zasilanie.

Jeżeli w czasie aktualizacji wystąpiły błędy i urządzenie pozostało w trybie aktualizacji można przed resetem APm powtórzyć próbę.

W przypadku, kiedy urządzenie wyszło już trybu aktualizacji najprawdopodobniej oznacza to, że wystąpił problem z pierwszą częścią aktualizacji natomiast druga przeszła poprawnie. W takim wypadku moduł powinien działać poprawnie z nową wersją oprogramowania (w celu upewnienia co do wersji można po połączeniu się z systemem za pomocą programu konfiguracyjnego przejść do zakładki APm-Ari i z menu kontekstowego odczytać "S/N i wersję urządzeń) jednak może powodować to problemy w czasie kolejnej zbiorowej aktualizacji. Dlatego zaleca się doprowadzenie do końca wszystkich rozpoczętych aktualizacji.

Stan aktualizacji poszczególnych części można sprawdzić w oknie logów.

Procedura aktualizacji dla urządzeń z oprogramowaniem sv 1.3 i starszych

Jak napisano wyżej sama procedura aktualizacji zasadniczo jest taka sama dla każdej wersji. Różnice występują w sposobie wchodzenia tryb aktualizacji oraz w fakcie, że dla urządzeń w wersjach 1.1 i starszych należy każdą aktualizację przeprowadzać osobno.

Aby rozpocząć aktualizację w takim trybie należy:

- Tak jak w trybie normalnym podłączyć APm do komputera serwisowego za pomocą kabla USB-MGSM.
- Włączyć program ARiUpdate i wybrać w nim odpowiedni port COM z listy.

!UWAGA! Zawsze należy najpierw podłączać kabel USB-MGSM a dopiero potem uruchamiać program ARiUpdater.

Aby ręcznie wprowadzić APm-Ari w tryb aktualizacji należy analogicznie jak przy aktualizacji samego APm-a:

- Odłączyć zasilanie modułu.
- Założyć zworkę na piny "PR".
- Załączyć zasilanie modułu.
- Wejście w tryb aktualizacji jest sygnalizowane naprzemiennym miganiem diod parami pomarańczowa z czerwoną oraz zielona z niebieską.

Po wejściu w tryb aktualizacji należy za pomocą przycisku "Wybierz plik z firmware". Wybrać odpowiedni plik do aktualizacji wybranych urządzeń.

Następnie należy wprowadzić w tryb aktualizacji wybrane urządzenia końcowe. Przy czym należy pamiętać, że wszystkie urządzenia o sv 1.1 i starszym należy aktualizować oddzielnie. To znaczy wprowadzić w tryb aktualizacji jedno urządzenie, dokonać jego pełnej aktualizacji i dopiero po jej skończeniu można wprowadzić w tryb aktualizacji kolejne. W przypadku nowszych wersji w tryb aktualizacji można wprowadzić wszystkie urządzenia na raz.

Wprowadzenie w tryb aktualizacji urządzeń PIR-Ari, MGD-Ari, FS-Ari oraz IO-Ari:

- Wyjąć baterię z urządzenia.
- Odczekać około 10 sekund oraz ewentualnie nacisnąć kilka razy przycisk tampera.
- Założyć baterię.
- Po zapaleniu się diody LED założyć zworkę na piny "RESET".
- Po zgaśnięciu diody zdjąć zworkę.
- Moduł przełączy się tryb aktualizacji, jest to sygnalizowane naprzemiennym miganiu na nich diod czerwonej i niebieskiej.

Wprowadzenie w tryb aktualizacji urządzeń IO-230-Ari, SROL-Ari, RHT-MINI-Ari:

- Odłączyć zasilanie (dla RHT-MINI wyjąć baterię z urządzenia).
- Dla RHT MINI odczekać około 10 sekund.
- Podłączyć zasilanie (dla RHT-MINI założyć baterię).
- Po zapaleniu się diody LED nacisnąć przycisk "R".
- Po zgaśnięciu diody puścić przycisk.
- Moduł przełączy się tryb aktualizacji, jest to sygnalizowane naprzemiennym miganiu na nich diod czerwonej i niebieskiej.

Wprowadzenie w tryb aktualizacji pilotów TX-4:

- Wyjąć baterię z urządzenia.
- Odczekać około 10 sekund.
- Założyć baterię.
- Po zapaleniu się diody LED nacisnąć naraz dwa pierwsze przyciski.
- Po zgaśnięciu diody puścić przyciski.
- Moduł przełączy się tryb aktualizacji, jest to sygnalizowane naprzemiennym miganiu na nich diod czerwonej i niebieskiej.

Po wprowadzeniu w tryb aktualizacji wszystkich wymaganych urządzeń dalsza procedura przebiega w sposób standardowy począwszy od punktu czwartego na stronie 9 (czyli od "Kliknąć w przycisk "Aktualizuj" a następnie w "OK" w wyskakującym oknie informacyjnym.").

Wyjście z trybu aktualizacji.

Po poprawnie zakończonej aktualizacji urządzenia końcowe wychodzą z trybu aktualizacji automatycznie.

Urządzenia, które weszły w tryb aktualizacji i nie zostały zaktualizowane. W szczególności urządzenia, które zostały wprowadzone w tryb aktualizacji automatycznie przez APm a ich aktualizacja w ogóle nie była wykonywana wychodzą z trybu aktualizacji samoistnie po kilku minutach od resetu APm jego i powrotu do normalnego trybu pracy.

Jeżeli po powrocie APM do normalnego trybu pracy i upływie maksymalnie 10 minut któreś z urządzeń końcowych pozostaje w trybie aktualizacji można przeprowadzić ręczną procedurę powrotu do normalnego trybu pracy. W tym celu należy:

- Odłączyć zasilanie od urządzenia (wyjąć baterię, wyłączyć zasilanie).
- W przypadku urządzeń bateryjnych odczekać około 10 sekund ewentualnie nacisnąć kilka razy przycisk tampera.
- Podłączyć zasilanie.
- Po zapaleniu się diody LED w zależności od urządzenia nacisnąć i przytrzymać przycisk R lub założyć zworkę na piny RESET.
- Po zgaśnięciu diod puścić przycisk, ponownie go nacisnąć i ponownie puścić lub dla urządzeń wyposażonych w zworkę należy zdjąć zworkę, ponownie ją założyć i ponownie zdjąć.
- Spowoduje to przeładowanie systemu w urządzeniu i jego restart w normalnym trybie pracy.

Umiejscowienie zworek "RESET" lub przycisków "R".

Umiejscowienie wspomnianych zworek lub przycisków na poszczególnych modułach jest oznaczone czerwonym prostokątem. W przypadku APm – Ari zaznaczone jest położenie zworki "PR" 2. APm-Ari 1. PIR-Ari





4. IO-Ari.

3. MGD-ARI i FS-Ari.





Str. 15

Aktualizacja urządzeń końcowych

5. IO-230-Ari.

6. SROL-Ari.



7. RHT-MINI.





Informacje

Firma Ropam Elektronik jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w dokumentacjach, katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji.

Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znaj dujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Ropam Elektronik wymaga pisemnej zgody.

Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku i błędy w dokumentacji technicznej.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe użyte w tej instrukcji i materiałach są własnością stosownych podmiotów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz identyfikacyjnych.

PRODUCENT:

Ropam Elektronik

Polanka 301 32-400 Myślenice, Polska **Tel.** +48 12 272 39 71 **Faks** +48 12 379 34 10 www.ropam.com.pl