Aplikacja RopamDroid - instrukcja obsługi i konfiguracji.

© 2017 Ropam Elektronik



Aplikacja RopamDroid - instrukcja obsługi i konfiguracji.

© 2017 Ropam Elektronik

Firma Ropam Elektronik jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w dokumentacjach, katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji.

Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znajdujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Ropam Elektronik wymaga pisemnej zgody.

Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku i błędy w dokumentacji technicznej.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe użyte w tej instrukcji i materiałach są własnością stosownych podmiotów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz identyfikacyjnych.

Wydruk: marzec 2017 Wersja dokumentacji: 1.0.0

PRODUCENT

Ropam Elektronik s.c. Polanka 301 32-400 Myślenice, POLSKA tel. +48-12-341-04-07, 12-272-39-71 tel/fax.+48-12-379-34-10 biuro@ropam.com.pl www.ropam.com.pl



3

Spis treści

Rozdział I	Aplikacja mobilna RopamDroid	4
1	Opis aplikacji RopamDroid	. 4
2	Instalacja i konfiguracja RopamDroid.	. 7
3	Widok okien aplikacji	. 9

4 Aplikacja RopamDroid - instrukcja obsługi i konfiguracji.

1 Aplikacja mobilna RopamDroid

Aplikacja mobilna RopamDroid to oprogramowanie ułatwiające użytkownikowi sterowanie modułami serii: BasicGSM, BasicGSM 2, MultiGSM, NEO, NeoGSM, OptimaGSM. Może być instalowana na platformie Android.

Aplikacja RopamDroid oparta jest o komunikację SMS co pozwala na transmisję małych ilości danych a tym samym oszczędność i kontrolę wydatków związanych z obsługą systemu.

Aplikacja **RopamDroid** to bezpłatna aplikcja do kontroli systemu. RopamDroid obsługiwany jest przez smartfony z systemem **Android**.

Podstawowe właściwości aplikacji:

- obsługa systemu Android w wersji 2.1 ÷ 6,
- przejrzysty interfejs graficzny i belka statusowa,
- aplikacja i usługa filtrująca wiadomości od numeru telefonu systemu,
- dwukierunkowa komunikacja poprzez systemowe wiadomości SMS,
- zabezpieczenie aplikacji hasłem dostępu,

- dostęp do funkcji: sterowanie czuwaniem, bieżący status i awarie, podgląd i sterowanie blokowanie wejść, grupowe sterowanie wyjściami, pogląd temperatur i zmiana progów dla TermostatGSM, podgląd wartości wejść analogowych I7, I8 i zmiana zadanych progów,

- ograniczenie kosztów sterowania poprzez SMS-y dzięki konsolidacji informacji w pojedynczych wiadomościach dla aplikacji,

- wersja RopamDroid Pro aplikacja z obsługą wielu systemów, obiektów.

1.1 Opis aplikacji RopamDroid.



Okno aplikacji:

PIKTOGRAM	FUNKCJA
6	Wyłączenie czuwania modułu
6	Załączenie czuwania modułu
	Podgląd stanu wejść (czujek) i możliowść grupowego blokowania
	Sterowanie wyjściami w systemie
°C / AI	Podgląd wartości temperatur i wartości analogowej Al oraz możliwość zmiany progów A, B, (Hi i Lo)
\bigcirc	Zbiorcza tekstowa informacja o stanie systemu, przycisk zapytania o stan konta, ustawienie czasu i daty
D	Zapytanie o aktualny stan systemu (odśwież status)

Opis przycisków i funkcji okna głównego:

(F1)	Klawisz funkcyjny, np. komenda użytkownika
	Ustawienia aplikacji
	Historia zdarzeń w systemie (ostatnie 7 zdarzeń)

Opis piktogramów w pasku statusowym:

.all	Poziom sieci GSM (poziom 1-4)
GØ	Zasięg GPRS (dostępny lub brak GPRS)
# 🗠	Sygnalizacja stanu zasilania (podstawowe lub bateryjne)
6	Sygnalizacja czuwania
	Sygnalizacja alarmu w systemie
	Sygnalizacja awarii w systemie

6

1.2 Instalacja i konfiguracja RopamDroid.

Po zainstalowaniu aplikacji należy ją odpowiednio skonfigurować. Okno ustawień aplikacji.

awiena	
Zachowaj ustawi	enia
asic2	•
Dodaj	Usuń
wa obiektu	
asic2	
modułu	
asicGSM2	•
ner telefonu obiektu	
48123456789	
sło SMS	
111	
Ustawienia wej	ść
Ustawionia wwi	66
ostawicina wyj	
Nazwy czujnikow tem	iperatury
Nazwy stref	
Wymagaj hasła do programu	
Pytaj o wysyłanie SMS	
Zmień hasło prog	ramu
n konta USSD	
range	•
12/*#	
124"#	
nı	

Dodaj/usuń: funkcja dodawnia, uswania obiektów (TYLKO wersja RopamDroid PRO).

Nazwa obiektu: nazwa własna użytkownika np. Dom.

Typ modułu: należy wybrać odpowiedni typ urządzenia.

Numer telefonu obiektu: należy wpisać numer karty SIM zainstalowanej w systemie (dozwolony jest format międzynarodowy (zalecany) lub skrócony).

Hasło SMS: należy wpisać kod użytkownika systemu (to samo co w BasicGSM Manager - kod SMS/logowania do aplikacji),

BasicGSM Manager / Komunikacja, testy, liczniki:

Klucz szyfrowania aplikacji TCP/IP	c9b2b428eba4bac0	Q
Kod sms/logowania do aplikacji	1111	Q

Sterowanie sms
🔽 Sterowanie sms aktywne
🗹 Odeślij potwierdzenie wykonania polecenia SMS
📕 Sterowanie sms możliwe tylko dla numerów z listy
📕 Prześlij nierozpoznanego smsa na 1 szy numer (Echo)
🧮 Nie potwierdzaj smsem załączenia wyjść

PartnerGSM / Opcje:



OptimaGSM Manager / Opcje systemowe:

Sterowanie sms
V Sterowanie sms aktywne
🔽 Odeślij potwierdzenie wykonania polecenia SMS
Sterowanie sms możliwe tylko dla numerów z listy
Prześlij nierozpoznanego smsa na 1 szy numer (Echo)
📕 Nie polwierdzaj smsem załączenia wyjsc

Uwagi: W centrali OptimaGSM hasło SMS jest takie jak kod użytkownika ustawiony w panelu dotykowym pracującym w systemie dla danego użytkownika lub ustawione komendą SMS.

Nazwy wejść: nazwa wejść w systemie,

Nazwy wyjść: nazwa wyjść w systemie,

Nazwy czujników temperatury: nazwa czujnika temperatury T1, mogą być np. Temp CO, Temp. zewnętrzna, Temp. parter., Temp. CWU.

Nazwy stref: nazwa stref w systemie, mogą byc analogiczne jak w panelach TPR-xx np. Parter, Piętro, Garaż.

Wymagaj hasła do programu: opcja włącza dostęp do aplikacji po autoryzacji **(zalecane). Pytaj o wysyłanie SMS:** opcja pozwala na wyłączenie potwierdzeń sterowania z aplikacji np. przy sterowaniu wyjściami. **Potwierdzenia sterowania czuwaniem zawsze są wyświetlane. Zmień hasło programu:** opcja pozwala na ustawienie lub zmianę hasła autoryzacji dostępu do aplikacji.

Stan konta USSD: pole do wprowadzenia krótkiego kodu USSD do kontroli stanu konta (np. Orange *124*#), kod będzie automatycznie wysyłany po naciśnięciu przycisku Stan konta USSD. Dla tej funkcji musi być w programie serwisowym zaznaczona opcja "odeślij potwierdzenie". Komenda użytkownika F1: pole do wprowadzenia innej komendy SMS np. zapytanie o MMS-a, kod będzie automatycznie wysyłany po naciśnięciu przycisku F1.

Zachowaj ustawienia: przycisk zatwierdza i zapamiętuje wszystkie zmiany dokonane w ustawieniach !

Export: funckja eksportu ustawień do pliku (bez kodów).

Import: funkcja importu ustawień do pliku, po zaimportowaniiu należy uzupełnić ustawienia o kody SMS.

1.3 Widok okien aplikacji.

Aby móc sterować wyjściami modułów z aplikacji RopamDroid, należy zaznaczyć w programie narzędziowym odpowiednim dla danego urządzenia podczas konfiguracji że mają być one sterowane za pomocą SMS !



Aplikacja RopamDroid - instrukcja obsługi i konfiguracji. ROPAN H