

Schemat podłączenia modułu EXP-LIGHT16-RN do centrali NeoGSM-IP-64

