

Ropam Optima

Aplikacja do obsługi systemu OptimaGSM



Połączenie jest realizowane poprzez protokół TCP/IP. Centrala OptimaGSM oprócz funkcji alarmowej może realizować również funkcje automatyki budynkowej.

Funkcjonalność aplikacji:


- podgląd stanu centrali,
- podgląd stanów stref,
- podgląd stanów wyjść,
- sterowanie wyjściami (zdalne załączanie światła, otwieranie bram, sterowanie roletami itp.),
- uzbrajanie stref,
- rozbrajanie stref,
- podgląd aktualnych awarii w systemie,
- podgląd zdarzeń systemowych,
- obsługa termostatów,
- pobieranie i wyświetlanie zdjęć z kamer IP przechwytywanych przez AP-IP (RTSP),
- w trybie RopamBridge nie jest wymagany publiczny i statyczny adres IP lub usługa DDNS/NoIP itp.
- sterowanie za pomocą widgetów z poziomu pulpitu systemu Android,
- obsługa poleceń głosowych,

Wymagania:

Centrala OptimaGSM wersja v2.3 lub wyższa. Moduł komunikacyjny AP-IP wersja v1.4 lub wyższa. Telefon lub tablet z systemem Android, Apple iOS, Windows10



RopamOptima



www.ropam.com.pl