



## Schemat podpięcia rolety do modułu SROL-S

- Sterowanie: Lokalnie przycisk roletowy
- Programowo centrala NeoGSM-IP
- Zdalnie aplikacja RopamNeo